

## ОБЩИЕ ПРАВИЛА МОНТАЖА ПАНЕЛЕЙ NOVIK

1. Крепление панелей NOVIK должно производиться на гладкую, плоскую поверхность. Цокольные панели, в основном, монтируются на обрешетку из деревянных реек. На ровные поверхности из прямоугольного бруса, стеновых панелей из дерева и фанеры обрешетка не обязательна.
2. При монтаже не следует давить на верхнюю часть панели вниз, т.к. это может привести к деформации элементов стартовой полосы.
3. Всегда работайте слева направо. При этом, приступая к работам на новой стене, вы должны закончить работу на предыдущей.
4. Цокольный сайдинг NOVIK предназначен для монтажа только на вертикальные поверхности. Его нельзя устанавливать на кровельные и напольные конструкции.
5. При температуре ниже 5°C панели начинают сжиматься. Если монтаж происходит в холодное время года, нужно оставлять зазор 10 мм между цокольными панелями и отделочными планками. Храните цокольные панели в теплом месте до момента непосредственного монтажа. Не давите при монтаже на верхнюю часть панелей вниз, так как это может привести к деформации расширительного элемента стартовой полосы и вызовет коробление.
6. Заранее продумайте размер гвоздей для монтажа панелей. Любые гвозди, используемые для монтажа цокольного сайдинга, должны проникать в обрешетку как минимум на 1,3 см. Гвозди не должны мешать движению панели. Их необходимо прибивать ровно по центру отверстия до момента небольшого соприкосновения шляпки с панелью. Лучше всего монтировать панели, когда они находятся на уровне талии. Это позволяет монтажнику контролировать заднюю часть панели на предмет попадания монтажных выступов, находящихся внизу каждой панели, в стыковочный паз.
7. Материалы с фольгированным покрытием неприемлемы для использования с цокольными панелями и нарушают действие гарантии на материал. Рекомендуется использование ветрозащитных мембран.
8. Цокольный сайдинг NOVIK может применяться для внутренней отделки, кроме мест с повышенной тепловой нагрузкой (возле открытого огня, вблизи печи).